Eco-Silver® / HEPAtech®

Mechanical Tower Air Purifier

Owner's Manual



30100



10200

Model
10200
30100

Form # 10200-01
20141001
© 2014 ® Registered Trademark/TM Trade mark of Hunter Fan Co.
Manufactured under License By Master Brands H.K.
All rights reserved

SINCE 1886 Hunter®

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 3
HOW THE SYSTEM WORKS 4
AIR PURIFIER SAFETY 5
SAFETY INSTRUCTIONS 6
INSTALLATION REQUIREMENTS 7
OPERATING YOUR AIR PURIFIER 8
  USING THE CONTROLS 8
  RESETTING FILTER TIME INDICATOR 8
CLEANING AND MAINTENANCE 9
  CHECK AND CLEAN 9
  REPLACING YOUR FILTERS 10
TROUBLE SHOOTING TIPS 10
TECHNICAL SUPPORT 11
FILTER ORDERING 11
WARRANTY 12

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the Eco-Silver/HEPAtech Air Purifier from Hunter Fan Company. You have purchased our latest development in Portable Air Purification Systems. This system has been developed to improve the quality of the air you breathe.

Our Eco-Silver/HEPAtech Air Purification System out performs other air purification systems by quickly and effectively removing dust, smoke, and pollen particles as small as 0.3 microns in size. The following innovative features are included in your Hunter Air Purifier.

High Particulate Efficiency: The permanent HEPAtech filter will remove 99.9% of particles as small as 0.3 micron particles from the air that passes through the filter.

Eco-Silver Anti-Bacterial Odor Reduction Pre-Filter: The Eco-silver pre-filter is a replaceable filter and must be replaced periodically to insure full anti-bacterial benefits. It can kill typical bacterium and stop bacterium from propagating. It also will help to reduce unpleasant household odors.

HOW THE SYSTEM WORKS

Dust and other irritants are pulled into the Air Purifier by the fan. The Eco-Silver pre-filter attracts large particles like pet dander and hair and traps them on the pre-filter. Eco-Silver pre-filter will kill the bacterium adhere to it and so stop bacterium from growing and propagating. Small particles such as dust, mold, and pollen pass through the Eco-Silver pre-filter and are captured by the permanent HEPAtech filter. Up to 99.9% of particles can be captured.



AIR PURIFIER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:

DANGER — **You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.**

WARNING — **You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.**

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Do not operate air purifier with a damaged cord or plug. Discard air purifier or return to an authorized service facility for examination or repair.

Unplug air purifier before servicing.

Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar covering. Do not route cord under furniture, or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock, DO NOT use the air purifier with any Solid-State Speed Control Device.

WARNING: To reduce the risk of fire or electrical shock and injury to persons, DO NOT use in a window.

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER

This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

• Read all instructions before using appliance.
• IMPORTANT - This portable product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
• To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into a 120V AC electrical outlet.
• Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves or heaters.
• To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids. Do not use near water.
• Place the Air Purifier in an area that is out of the reach of children.
• Always unplug the air purifier before moving it, opening the grill, changing filters, cleaning or whenever the air purifier is not in use. Be sure to pull by the plug and not the cord.
• NEVER drop or insert any object into any openings.
• DO NOT run cord under carpeting.
• DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.
• DO NOT route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
• DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, if motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Call Customer Service for assistance.
• Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
• DO NOT use outdoors.

• NEVER block the air openings, grills/outlets or place on a soft surface such as a bed or sofa, as this could cause the unit to tip over, blocking the air intake or outtake opening.
• DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
• DO NOT place anything on top of unit.
• This Air Purifier is designed for use on a level floor and may not work properly on an uneven floor. ALWAYS place the Air Purifier on a firm, level floor. ALWAYS place the Air Purifier at least six (6) inches away from walls and heat sources such as stoves, radiators, or heaters.

INSTALLATION REQUIREMENTS

1. Carefully remove your air purifier from the packaging and the plastic bag.
2. Select a firm level and flat location. For proper air flow, locate the unit at least six (6) inches from any wall or furniture. DO NOT block air opening.
3. Plug the 2 prong power cord into a **120V AC** electrical outlet.
4. Always lift your air purifier by the handle of the unit.
5. Operate indoors only.

OPERATING YOUR AIR PURIFIER

The air purifier is operated by the manual controls located on the air purifier top. This manual covers several different models. The air purifier you have purchased may have some or all of the features listed.



USING THE CONTROLS

1. Turn the air purifier on by rotating **Power Knob** clockwise from position (O).
2. Upon turning the air purifier on, the power indicator ring will be lit and the unit will be in **Low fan speed** mode (I). Best product sound.
3. Rotating **Power Knob** clockwise at this point will set the air purifier into **Med fan speed** mode (II).
4. Rotating **Power Knob** clockwise once more will set the air purifier into **High fan speed** mode (III). Maximum cleaning power
5. To turn the unit off, rotate **Power Knob** counter-clockwise to **Off** mode (O).

RESETTING FILTER TIME INDICATOR

When the filter reaches to its' lifespan that needs to be replaced, the filter reset indicator will flick. Replace your air purifier with new filter and reset the indicator by pressing the filter reset button (5 to 10 seconds) until the filter indicator goes out.

CLEANING AND MAINTENANCE

⚠WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before operating.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

CHECK AND CLEAN

It is necessary to periodically check your Air Purifier for performance. If the Eco-Silver and or the Permanent HEPAtech filters are covered with dust and other particles, it will be necessary to replace the Eco-Silver pre-filter; and either clean or replace the main HEPAtech main filter. The Eco-Silver pre-filter is recommended to be checked once a month.

NOTE: Some indoor environments may require more frequent checking and replacing of the Eco-Silver pre-filter. It might also be necessary to either clean or replace the HEPAtech main filter.

1. Switch off and disconnect the air purifier from the supply socket.
2. Press the rear grille lock & release button down and remove the rear grille.
3. Remove the pre-filter and or HEPAtech filter from the air purifier.
4. Clean the HEPAtech main filter by using the vacuum brush attachment of your vacuum cleaner gently. This will remove lint and dirt from HEPAtech filter. An arrow indicating which side to clean is present on the label of the HEPAtech filter. If the Eco-Silver pre-filter is covered with a heavy amount of dust and particles, it will need to be replaced with a new Eco-Silver pre-filter to insure full bacterial protection.
5. After cleaning or replacing of the filters, put the Eco-Silver pre-filter back onto the rear grille and HEPAtech main filter back to the air purifier, then put back the rear grille in place to the air purifier.
6. Use a clean, dry, soft cloth to wipe the external surface of the air purifier.

NOTE: Filter discoloration is normal and will not be removed by vacuuming. DO NOT attempt to wash the filter as damage to the filter or air purifier may occur.

CAUTION: Do not use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc., as they will damage the product. NEVER use ALCOHOL OR SOLVENTS.

REPLACING YOUR FILTERS

We recommend periodical filters checking and replacing for optimal performance.

• The Eco-Silver pre-filter should be replaced after approximately 3 months, the filter time indicator (RED) will light up to alert for the Eco-Silver pre-filter replacement.

• The HEPAtech filter should be replaced after approximately 12 months, the filter time indicator (GREEN) will light up to alert for the HEPAtech filter replacement.

Replace Eco-Silver pre-filter

Remove any packaging and plastic bag from the new filter before replacement.

1. Switch off and disconnect the air purifier from the supply socket.
2. Press the rear grille lock & release button down and remove the rear grille.
3. Remove the pre-filter from the inner of the rear grille.
4. Put the new Eco-Silver pre-filter over the inside of the rear grille.
5. Put back the rear grille in place to the air purifier.

Replace Permanent HEPAtech filter

Remove any packaging and plastic bag from the new filter before replacement.

IMPORTANT: Do not use water, any liquid or detergents to clean the filter.

1. Switch off and disconnect the air purifier from the supply socket.
2. Press the rear grille lock & release button down and remove the rear grille.
3. Remove the filter from the rear compartment of the air purifier.
4. Put the new HEPAtech filter to the rear compartment of the air purifier.
5. Put back the rear grille in place to the air purifier.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If the air purifier shuts off unexpectedly, safety features may be activated to prevent damage or injury. If this happens, check the following:

1. Is the air purifier plugged into a working electrical outlet?
2. Is the Permanent HEPAtech filter correctly located in place?
3. Is the rear grille latched firmly in place?
4. Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped? Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
5. Was a regular fuse used? Use a time-delay fuse or time-delay circuit breaker.

NOTE: If you continue to experience a problem, please call the Customer Service Center toll-free (USA & Canada): **1-855-887-1440** OR see your warranty.

WARNING: DO NOT attempt to take apart the unit by yourself. Doing so may void you warranty and cause damage to the product or personal injury.

TECHNICAL SUPPORT

If you have any additional questions or problem with your Hunter Air Purifier, please call the Customer Service Center toll-free:

USA & Canada: 1-855-887-1440

HOURS OF OPERATION ARE FROM 7:00am TO 7:00pm ON MONDAY – FRIDAY AND 8:00am TO 5:00pm ON SATURDAY, CENTRAL TIME. YOU MAY ALSO CONTACT US OVER THE INTERNET AT **www.HunterPureAir.com**

FILTER ORDERING

Replacement filters may be ordered by visiting our website at **www.HunterPureAir.com**. You may also call our Customer Service Center at 1-855-887-1440.

Air Purifier Model #	Filter P/N	Type
10200/30100	30601	Eco-Silver Pre-Filter
10200	30612	Small HEPAtech Filter
30100	30613	Large HEPAtech Filter

• Applicable state and local taxes may apply.
• Prices are subject to change without notice.

All orders will be shipped FedEx, allow 12-15 working days for delivery.

WARRANTY

Hunter Air Purifier
1 YEAR LIMITED WARRANTY

Master Brands H.K. makes the following limited warranty to the original residential user or consumer purchaser of the Air Purifier :
If any of your Air Purifier motor fails during the first one (1) year from the date of installation due to a defect in material or workmanship, we will provide a replacement Air Purifier free of charge. Installation is deemed to occur at the date of purchase.

If the Air Purifier cord or rear grille fails any time within six (6) months after installation due to a defect in material or workmanship, we will replace or, at our option, repair the unit free of charge at our nearest service center. You will be responsible for all parts and labor costs after this one-year period.

IF THE ORIGINAL RESIDENTIAL USER OR CONSUMER PURCHASER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY WHICH THEN REMAINS IN EFFECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RESPECT TO THE FILTER MATERIAL OR CARBON FILTER. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO THE MOTOR IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE.

This warranty is voided if the air purifier is not purchased and used in the USA or Canada. This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of the Air Purifier which were caused by repairs by persons not authorized by us, use of parts or accessories not authorized by us, mishandling, modification, or damage to the Air Purifier while in your possession, or unreasonable use, including failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty does not cover Air Purifiers used in commercial applications. There are no express or implied warranties as to commercial purchasers or users.

To obtain service, contact the nearest Hunter authorized service center or contact Master Brands H.K. at 1-855-887-1440 for the name of our nearest authorized Hunter Service Center. You will be responsible for insurance and freight or other transportation to our factory service center. We will return the air purifier freight prepaid. The air purifier should be properly packaged to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage. Proof of purchase is required when requesting warranty service. The purchaser must present sales receipt or other document that establishes proof of purchase.

IN NO EVENT SHALL MASTER BRANDS H.K. BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHSE PRICE OF THE AIR PURIFIER. YOUR SOLE REMEDY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INDIRECT SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR INVALIDITY OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES IF THE USER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Eco-Silver® / HEPAtech®

Purificador de aire mecánico tipo torre

Manual del usuario



30100



10200

Modelo
10200
30100

Formulario nro. 10200-01
20141001
© 2014 ® Marca registrada/TM Marca comercial de Hunter Fan Co.
Fabricado bajo licencia por Master Brands H.K.
Todos los derechos reservados

SINCE 1886 Hunter®

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 4
SEGURIDAD DEL PURIFICADOR DE AIRE 5
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 6
REQUISITOS DE INSTALACIÓN 7
MANEJO DEL PURIFICADOR DE AIRE 8
USO DE LOS CONTROLES 8
INDICADOR DE RESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DEL FILTRO..... 9
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 9
VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA 9
CAMBIO DE LOS FILTROS 10
CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ... 11
SOPORTE TÉCNICO 11
PEDIDO DE FILTROS 11
GARANTÍA 12

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el purificador de aire Eco-Silver/HEPAtech de Hunter Fan Company. Usted ha adquirido nuestro producto más moderno en cuanto a sistemas de purificación de aire portátiles. Este sistema ha sido desarrollado para mejorar la calidad del aire que respira.

Nuestro sistema de purificación de aire Eco-Silver/HEPAtech supera a otros sistemas de purificación de aire ya que quita de manera rápida y eficaz el polvo, el humo y las partículas de polen de un tamaño de apenas 0,3 micrones. El purificador de aire Hunter ofrece las siguientes características innovadoras.

Alta eficiencia para partículas: el filtro HEPAtech permanente elimina el 99,9 % de las partículas de un tamaño de apenas 0,3 micrones del aire que pasa por el filtro.

Prefiltro antibacteriano Eco-Silver para reducción de olores: El prefiltro Eco-Silver es un filtro reemplazable que se debe cambiar periódicamente para garantizar plenos beneficios antibacterianos. Combate las bacterias típicas y detiene la propagación de bacterias. Asimismo ayuda a reducir los olores desagradables domésticos.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El polvo y las otras sustancias irritantes son aspirados hacia el purificador de aire mediante el ventilador. El prefiltro Eco-Silver atrae las partículas grandes como la caspa y los pelos de mascotas y los atrapa en el prefiltro. Para combatir las bacterias, el prefiltro Eco-Silver hace que se adhieran a él y evita su reproducción y propagación. Las partículas pequeñas tales como polvo, moho y polen pasan por el prefiltro Eco-Silver y son capturadas por el filtro HEPAtech permanente. Puede capturar hasta el 99,9 % de las partículas.



SEGURIDAD DEL PURIFICADOR DE AIRE

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.

Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”. Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO — **Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

⚠ ADVERTENCIA — **Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.**

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe ha sido diseñado para encajar en un contacto polarizado solamente de una manera. Si el enchufe no encaja por completo en el contacto, dé vuelta el enchufe. Si aun así no encaja, póngase en contacto con un electricista competente. No intente quitar esta característica de seguridad.

No opere ningún purificador de aire que tenga un cable o enchufe dañado. Deshágase del purificador de aire o devuélvalo a un lugar de servicio autorizado para que sea examinado y/o reparado.

Desenchufe el purificador de aire antes de darle servicio.

No coloque el cable por debajo de la alfombra. No cubra el cable con alfombrillas, tapetes o coberturas similares. No dirija el cable debajo de los muebles ni de los electrodomésticos. Acomode el cable de modo que quede lejos de las áreas de tránsito y donde las personas no puedan tropezarse con él.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO utilice el purificador de aire con un dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica y lesiones a las personas, NO lo utilice en una ventana.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

Este producto solo debe utilizarse de acuerdo con las especificaciones que se describen en este manual. Si utiliza el producto para otra finalidad diferente de la especificada en el presente, podría sufrir lesiones graves.

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre debe seguir las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluso las siguientes:

• Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.
• IMPORTANTE: este producto portátil tiene un enchufe polarizado (una de las clavijas es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado de una única manera. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, inviértalo. Si aun así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca utilice un cable alargador, salvo que pueda insertar completamente el enchufe. No altere el enchufe.
• Para evitar incendio o descarga eléctrica, enchufe el aparato directamente en un tomacorriente eléctrico de 120 V CA.
• Mantenga el cable alejado de áreas de mucho tránsito. Para evitar el riesgo de incendio, NUNCA coloque el cable debajo de tapetes, cerca de rejillas de calefacción, radiadores, estufas o calefactores.
• Para protegerse contra peligros eléctricos, NO lo sumerja en agua u otros líquidos. No lo utilice cerca del agua.
• Coloque el purificador de aire en un área fuera del alcance de los niños.
• Desenchufe siempre el purificador de aire antes de moverlo, abrir la rejilla, cambiar los filtros, limpiarlo o cada vez que no lo utilice. Asegúrese de jalar del enchufe, no del cable.
• NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en las aberturas.
• NO pase el cable por debajo de la alfombra.
• NO cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o recubrimientos similares.

• NO oriente el cable por debajo de muebles o aparatos. Acomode el cable alejado del área de paso y en lugares donde nadie pueda tropezar con este.
• NO utilice el aparato si el cable o el enchufe está dañado, si el ventilador del motor no gira, en caso de mal funcionamiento del aparato o si lo ha dejado caer o se ha dañado de alguna manera. Si necesita ayuda, llame a Atención al cliente.
• Utilice el aparato solo para uso doméstico tal como se describe en este manual. Cualquier uso no recomendado por el fabricante podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
• NO lo utilice al aire libre.
• Utilice el aparato solo para uso doméstico tal como se describe en este manual. Cualquier uso no recomendado por el fabricante podría ocasionar incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas.
• NO lo utilice al aire libre.
• NUNCA bloquee las aberturas de aire, las rejillas/salidas ni lo coloque sobre una superficie blanda como una cama o sofá, ya que la unidad se podría caer, bloqueando la entrada de aire o la abertura toma de entrada.
• NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. De lo contrario, anulará la garantía. La parte interna de la unidad contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Solo el personal calificado podrá llevar a cabo las tareas de servicio técnico de la unidad.
• NO coloque ningún objeto sobre la unidad.
• El purificador de aire ha sido diseñado para utilizarse sobre un piso nivelado y es posible que no funcione correctamente sobre un piso desnivelado. SIEMPRE coloque el purificador de aire sobre un piso firme y nivelado. SIEMPRE coloque el purificador de aire a una distancia superior a seis (6) pulgadas (15,24 cm) de las paredes y las fuentes de calor tales como estufas, radiadores o calefactores.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

1. Retire cuidadosamente el purificador de aire del empaque y la bolsa plástica.
2. Seleccione una ubicación firme, plana y nivelada. Para obtener un flujo de aire adecuado, coloque la unidad a más de seis (6) pulgadas (15,24 cm) de cualquier pared o mueble. NO bloquee la abertura de aire.
3. Enchufe el cable de alimentación de 2 espigas en el tomacorriente eléctrico de **120 V CA.**
4. Levante siempre el purificador de aire de la manija de la unidad.
5. Utilice el aparato solo en ambientes cerrados.

MANEJO DEL PURIFICADOR DE AIRE

El purificador de aire funciona con los controles manuales ubicados en la parte superior de este. Este manual se utiliza para varios modelos diferentes. Es posible que el purificador de aire que haya adquirido tenga algunas o todas las características enumeradas.



USO DE LOS CONTROLES

1. Para encender el purificador de aire, gire la perilla de encendido/apagado hacia la derecha desde la posición (O).
2. Cuando enciende el purificador de aire, se encenderá la luz indicadora de encendido y la unidad se encontrará en el modo de velocidad baja de ventilación (I). Posición más conveniente de sonido del producto.
3. Si gira la perilla de encendido/apagado hacia la derecha en este punto, el purificador de aire pasará al modo de velocidad media de ventilación (II).
4. Si gira la perilla de encendido/apagado hacia la derecha una vez más, el purificador de aire pasará al modo de velocidad alta de ventilación (III). Máximo poder de limpieza.
5. Para apagar la unidad, gire la perilla de encendido/apagado hacia la izquierda al modo Off (Apagado) (O).

INDICADOR DE RESTABLECIMIENTO DEL TIEMPO DEL FILTRO

Cuando el filtro llega al final de su vida útil y se lo debe reemplazar, se encenderá el indicador de restablecimiento del filtro. Cambie el purificador de aire con el nuevo filtro y restablezca el indicador; para ello, presione el botón de restablecimiento del filtro (5 a 10 segundos) hasta que se apague el indicador del filtro.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Desconecte el suministro de energía antes de darle mantenimiento.

Vuelva a colocar todos los componentes y paneles antes de hacerlo funcionar.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA

Es necesario revisar periódicamente el purificador de aire para controlar el rendimiento. Si los filtros Eco-Silver o HEPAtech permanentes están cubiertos de polvo y otras partículas, será necesario cambiar el prefiltro Eco-Silver y limpiar o reemplazar el filtro principal HEPAtech. Se recomienda revisar el prefiltro Eco-Silver una vez por mes.

NOTA: es posible que algunos ambientes cerrados requieran controles y reemplazo
del prefiltro Eco-Silver con mayor frecuencia. Además podría ser necesario limpiar o
cambiar el filtro principal de HEPAtech.

1. Apague y desconecte el purificador de aire del enchufe de alimentación.
2. Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la rejilla trasera y quítela.
3. Quite el prefiltro y el filtro HEPAtech del purificador de aire.

4. Para limpiar el filtro principal HEPAtech, utilice con cuidado el accesorio del cepillo de aspiración de la aspiradora. De esta manera, quitará la pelusa y la suciedad del filtro HEPAtech. La etiqueta del filtro HEPAtech incluye una flecha que indica qué lado se debe limpiar. Si el prefiltro Eco-Silver está cubierto con una gran cantidad de polvo y partículas, se deberá cambiar por un nuevo prefiltro Eco-Silver para asegurarse de tener plena protección bacteriana.
5.Después de limpiar o cambiar los filtros, coloque el prefiltro Eco-Silver nuevamente en la rejilla trasera y el filtro principal HEPAtech en el purificador de aire; a continuación, coloque la rejilla trasera en el purificador de aire.
6.Utilice un paño suave, seco y limpio para limpiar la superficie externa del purificador de aire.

NOTA: es normal que el filtro se decolore y no se quitará al aspirar. NO intente lavar el filtro ya que podría dañar el filtro o el purificador de aire.

PRECAUCIÓN: no utilice gasolina, benceno, diluyente, limpiadores abrasivos, etc. ya que dañarán el producto. NUNCA utilice ALCOHOL O SOLVENTES.

CAMBIO DE LOS FILTROS

Para un rendimiento óptimo, recomendamos verificar y reemplazar los filtros de forma periódica.
• El prefiltro Eco-Silver se debe cambiar después de aproximadamente 3 meses; el indicador de tiempo del filtro (ROJO) se encenderá para advertir del reemplazo del prefiltro Eco-Silver.
• El filtro HEPAtech se debe cambiar después de aproximadamente 12 meses; el indicador de tiempo del filtro (VERDE) se encenderá para advertir del reemplazo del filtro HEPAtech.

Cambio del prefiltro Eco-Silver

Retire el empaque y la bolsa plástica del nuevo filtro antes de cambiarlo.
1. Apague y desconecte el purificador de aire del enchufe de alimentación.
2. Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la rejilla trasera y quítela.
3. Quite el prefiltro de la parte interna de la rejilla trasera.
4. Coloque el nuevo prefiltro Eco-Silver sobre la parte interna de la rejilla trasera.
5. Vuelva a colocar la rejilla trasera en el purificador de aire.

Cambio del filtro HEPAtech permanente

Retire el empaque y la bolsa plástica del nuevo filtro antes de cambiarlo.
IMPORTANTE: no utilice agua, líquido ni detergentes para limpiar el filtro.
1. Apague y desconecte el purificador de aire del enchufe de alimentación.
2. Presione el botón de bloqueo y desbloqueo de la rejilla trasera y quítela.
3. Quite el filtro del compartimiento trasero del purificador de aire.
4. Coloque el nuevo filtro HEPAtech en el compartimiento trasero del purificador de aire.
5. Vuelva a colocar la rejilla trasera en el purificador de aire.

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el purificador de aire se apaga de manera inesperada, es posible que se activen características de seguridad para evitar daños o lesiones. En ese caso, verifique lo siguiente:
1. ¿Está el purificador de aire enchufado a un tomacorriente eléctrico en funcionamiento?
2. ¿Está el filtro HEPAtech permanente colocado correctamente en su lugar?
3. ¿Está la rejilla trasera encajada firmemente en su lugar?
4. ¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortacircuitos? Cambie el fusible o restablezca el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
5. ¿Se usó un fusible común? Use un fusible o un cortacircuitos retardador.

NOTA: si aún tiene problemas, comuníquese sin cargo con el Centro de atención al cliente (Estados Unidos y Canadá): **1-855-887-1440** O consulte la garantía.

ADVERTENCIA: NO intente abrir la unidad usted mismo. Esto anulará la garantía y podría causar daños al purificador de aire o lesiones personales a usted.

SOPORTE TÉCNICO

Si tiene otras preguntas o problemas con el purificador de aire Hunter, comuníquese sin cargo con el Centro de atención al cliente:

Estados Unidos y Canadá: 1-855-887-1440

EL HORARIO DE ATENCIÓN ES DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 19:00 Y LOS SÁBADOS DE 8:00 A 17:00, HORA CENTRAL. ASIMISMO PUEDE CONTACTARNOS A TRAVÉS DEL SITIO DE INTERNET

www.HunterPureAir.com

PEDIDO DE FILTROS

Para pedir filtros de repuesto, visite nuestro sitio web: **www.HunterPureAir.com**. Asimismo se puede comunicar con nuestro Centro de atención al cliente al 1-855-887-1440.

Purificador de aire	Filtro P/N	Tipo
10200/30100	30601	Prefiltro Eco-Silver
10200	30612	Filtro HEPAtech pequeño
30100	30613	Filtro HEPAtech grande

• Pueden corresponder impuestos estatales y locales aplicables.
• Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Todos los pedidos se enviarán por FedEx, con una demora en la entrega de 12 a 15 días hábiles.

GARANTÍA

Purificador de aire Hunter
GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Master Brands H.K. establece la siguiente garantía limitada para el comprador consumidor o usuario residencial original del Purificador de Aire:
Si el motor del Purificador de Aire presenta una falla durante el primer (1) año a partir de la fecha de instalación debido a defectos de material o mano de obra, reemplazaremos el Purificador de Aire sin cargo. Se supone que la instalación se realiza en la fecha de compra del producto.

Si en algún momento se presenta una falla en el cable del purificador de aire o en la rejilla trasera dentro de los seis (6) meses después de la instalación debido a defectos de material o mano de obra, reemplazaremos o, según nuestra opción, repararemos la unidad sin cargo en nuestro centro de servicio técnico más cercano. Usted será responsable por el costo de las piezas y la mano de obra después de dicho período de un año.

SI EL USUARIO RESIDENCIAL ORIGINAL O EL COMPRADOR CONSUMIDOR DEJA DE SER EL PROPIETARIO DEL PURIFICADOR DE AIRE, SE ANULARÁ ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE CONTINÚE VIGENTE, INCLUYENDO PERO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. NO SE EFECTÚAN GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO, RESPECTO DEL MATERIAL DEL FILTRO O EL FILTRO DE CARBÓN. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO RESPECTO DEL MOTOR SE LIMITA EXPRESAMENTE AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ENUNCIADA PRECEDENTEMENTE.

Esta garantía se anulará si el filtro de aire no se adquiere ni utiliza en los Estados Unidos o Canadá. Esta garantía excluye y no cubre defectos, mal funcionamiento o fallas del Purificador de Aire que fueran ocasionadas por reparaciones efectuadas por personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizado por nosotros, maltrato, modificación o daños al Purificador de Aire mientras este se encontrara en su posesión o en caso de uso no razonable, incluso el hecho de no llevar a cabo tareas de mantenimiento razonables y necesarias.
Esta garantía no cubre los Purificadores de Aire utilizados en aplicaciones comerciales. No existen garantías expresas o implícitas respecto de los usuarios o adquirentes comerciales.

Para obtener servicio técnico, comuníquese con el centro de servicio técnico autorizado de Hunter o comuníquese con Master Brands H.K. al 1-855-887-1440 para conocer el nombre de nuestro centro de servicio técnico Hunter más cercano. Usted se deberá hacer cargo del seguro y flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio técnico. Le devolveremos el purificador de aire con flete pagado por anticipado. El purificador de aire debe estar debidamente empaquetado para que no se dañe durante el transporte dado que no nos haremos cargo de ningún daño producido de esa manera. Se requiere el comprobante de compra cuando se solicita servicio técnico en garantía. El comprador deberá presentar un recibo de compra o cualquier otro documento que sirva como comprobante de compra.

EN NINGÚN CASO MASTER BRANDS H.K. SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, DERIVADOS O INCIDENTALES CUYO VALOR SUPERE EL PRECIO DE COMPRA DEL PURIFICADOR DE AIRE. SU ÚNICO RECURSO SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO TAL COMO SE INDICA ANTERIORMENTE. ALGUNOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PROVINCIAS DE CANADÁ NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO AL PLAZO DE VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO.

ALGUNOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PROVINCIAS DE CANADÁ NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS ESPECIALES, INCIDENCIALES O DERIVADOS; POR LO TANTO, LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. ALGUNOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS Y PROVINCIAS DE CANADÁ NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O ANULACIÓN DE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS SI EL USUARIO DEJA DE SER PROPIETARIO DEL PURIFICADOR DE AIRE; POR LO